A24V

-cd.A2-

cd. ACX36.040

WYJŚCIA

Wyjścia ciągłe 0-10V

Wyjścia przekaźnikowe

LON

Zadajnik pomieszczeniowy złącze PPS2

Interfejs serwisowy złącze RJ45

Interfejs MODBUS złącze RS485

M Y1 M Y2 Q13 Q14 Q23 Q24 Q33 Q34 Q43 Q44 Q53 Q54 Q63 Q64 CLA CLB CP+ CP- A+ B-

awaria krytyczna

awaria niekrytyczna

do BMS

MODBUS do A1

10 –K16 6

11 –K16 7

12 –K11 8

X1 –H3 X2

X1 –H4 X2

0V

X2

42 43 44 45 46 47 48 49 36 37

ELMC30

ELMC90

0÷10VDC

Start wymiennika FL3

Syg. 0-10V sterowanie nawilż. nr 1 (ELMC30)

Syg. 0-10V sterowanie nawilż. nr 2 (ELMC90)

Załączenie napędu wym. obrot.

H3 Awaria krytyczna (czerwona)

H4 Awaria niekrytyczna (żółta)

Tytuł.: Schemat zasadniczy sterowania				R-3558/10 C-11876/10	Strona.: 6/8
Typ układu automatyki:	Data.: 01'2011	Podz.:	Nr arch.:	Nr kol.:	