30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

-cd.A1-

cd. ACX36.040 WYJŚCIA

Wyjścia ciągłe 0-10V | Wyjścia przekaźnikowe | LON | Zadajnik pomieszczeniowy złącze PPS2 | Interfejs serwisowy złącze RJ45 | Interfejs MODBUS złącze RS485

M Y1 M Y2 Q13 Q14 Q23 Q24 Q33 Q34 Q43 Q44 Q53 Q54 Q63 Q64 CLA CLB CP+ CP- A+ B-

A24V

0V

sterowanie silników

sterowanie S1

pompa nagrzewnicy

sterowanie S2

przepustnica zewnętrzne

sterowanie chłodzenia PC

do BMS

MODBUS do A2

24 21 –K17

24 21 –K18

14 11 –K13

–K19 –K11 –H2 –K12 –K13 –K14 –K15

A1 A2 X1 X2

X2

38 39 22 23 24 17 18 19 20 21 56 57 54 55 3 4

Sterowanie 0÷10 V DC FL3

SSB619

Zawór nagrz.: VXP459.25-6,3

–K19 :14 40,52 AC 24V

–K11 :01 :03 :14 :52 55,34 AC 24V

–K12 :13 :61 40,52 AC 24V

–K13 :36 40,52 AC 24V

–K14 :43 :62 40,52 AC 24V

AFR24

NM24

–K15 :12 :12 :13 40,52 AC 24V

PPS2 QAA88.3

Sterowanie napędu wym. obrot.

Siłownik zaw. nagrz. SSB619

H2 Praca wentylatorów (zielona)

Sił. przep. nawiewu AFR24

Sił. przep. wywiewu, NM24

Zadajnik pomieszczeniowy QAA88.3

Syg. załączenia pompy obieg. nagrzewnicy

Wyłącznik bezpieczeństwa (OPCJA)

Tytuł.: Schemat zasadniczy sterowania	R-3559/10 C-11877/10	Strona.: 4/8
Typ układu automatyki:	Data.: 01'2011	Podz.: / Nr arch.: / Nr kol.: