30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

-cd.A1-

cd. ACX36.040 WYJŚCIA

Wyjścia ciągłe 0-10V | Wyjścia przekaźnikowe | LON | Zadajnik pomieszczeniowy złącze PPS2 | Interfejs serwisowy złącze RJ45 | Interfejs MODBUS złącze RS485

M Y1 M Y2 | Q13 Q14 Q23 Q24 Q33 Q34 Q43 Q44 Q53 Q54 Q63 Q64 | CLA CLB | CP+ CP- | A+ B- ⊥

A24V

0V

sterowanie silników

sterowanie S1

pompa nagrzewnicy

sterowanie S2

przepustnica zewnętrzne

sterowanie chłodzenia PC

do BMS

MODBUS do A2

24 21 –K17

24 21 –K18

14 11 –K13

–K19 –K11 –H2 –K12 –K13 –K14 –K15

A1 A2 X1 X2

X2

38 39 | 22 23 24 | –K19 :14 | –K11 :01 :03 :14 :52 | –K12 :13 :81 | –K13 :36 | –K14 :43 :62 | 17 18 | 19 20 21 | –K15 :12 :12 :13 | 56 57 | 54 55 | 3 4

Sterowanie 0÷10 V DC FL3

SSB619 (G0 G Y)

40,52 AC 24V | 55,34 AC 24V | 40,52 AC 24V | 40,52 AC 24V | 40,52 AC 24V

AFR24

NM24

40,52 AC 24V

PPS2 QAA88.3

Zawór nagrz.: VXP459.25-6,3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterowanie napędu wym. obrot. | Siłownik zaw. nagrz. SSB619 | H2 Praca wentylatorów (zielona) | Sił. przep. nawiewu AFR24 | Sił. przep. wywiewu, NM24 | Zadajnik pomieszczeniowy QAA88.3 | Syg. załączenia pompy obieg. nagrzewnicy | Wyłącznik bezpieczeństwa (OPCJA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tytuł.: Schemat zasadniczy sterowania | | | R-3558/10 C-11876/10 | Strona.: 4/8 |
| Typ układu automatyki: | Data.: 01'2011 | Podz.: | Nr arch.: | Nr kol.: |