

[illegible][illegible]

1. GRZEJNIKI NALEŻY MONTOWAĆ MIN 10cm NAD WYKONCZONĄ PODSZYBĄ
2. PRZEJŚCISIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ZGODNIE Z BN-82/8976-50
3. PRZEJŚCISIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE W ZGODNIE Z PN-EN 12101-2
4. LOKALIZACJA KLIMATOKONTROLÓRÓW WG PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
3. WSZYSTKIE PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W KIERUNKU PIONÓW

[illegible][illegible]