

DOKUMENTACJA ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ

NUMER ROZDZIELNICY	R 3552/10
NUMER CENTRALI	C 11870/10

DATA PRODUKCJI

31.01.2011

Clima-Produkt Sp. z o.o.
ul. Żuławska 6, 83-032 PSZCZÓŁKI
Regon 192794956 KRS 0000135132 NIP 586-20-93-752
Bank WBK S.A. nr konta 29109011020000000100327069
www.climaprodukt.com



ISO 9001



AC 014
Akredytacja PCA



SPIS ZAWARTOŚCI

1. <u>Spis zawartości</u>	str. 2
2. <u>Uwagi ogólne</u>	str. 3
3. <u>Opis działania automatyki</u>	str. 4
4. <u>Specyfikacja elementów układu automatyki</u>	str. 7
5. <u>Specyfikacja elementów rozdzielnic</u>	str. 8
6. <u>Sygnalizacja i sterowanie</u>	str. 9
7. <u>Deklaracja zgodności</u>	str. 10
8. <u>Karta obsługi rozdzielnic</u>	str. 11
9. <u>Karta zgłoszenia awarii</u>	str. 12
10. <u>Rysunki techniczne</u>	str. 13
<i>Schemat funkcjonalny układu automatyki.</i>	
<i>Schemat zasadniczy układu sterowania.</i>	
<i>Listwa zaciskowa.</i>	
11. <u>Instrukcja obsługi zadajnika QAA88.3</u>	str. 15
12. <u>Opis zmiennych sieciowych</u>	str. 24



OPIS DZIAŁANIA AUTOMATYKI

Układ automatyki steruje centralą nawiewno-wyciągową z nagrzewnicą wodną, układem chłodniczym, nawilżaczami parowymi i odzyskiem ciepła/chłodu na wymienniku obrotowym utrzymując stałą temperaturę powietrza w pomieszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego sterownika ACX36.000.

W rozdzielnicy znajdują się elementy zabezpieczające i sterujące pracą centrali wentylacyjnej. Załączenie zasilania następuje przełącznikiem Q1 i sygnalizowane jest kontrolką białą **ZASILANIE** (H1).

Uwaga: wyłączenie zasilania powoduje wyłączenie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych i niebezpieczeństwo uszkodzenia nagrzewnicy

Regulacja pracy całego układu odbywa się za pomocą sterownika oraz czujników temperatury. Po załączeniu zasilania mamy możliwość wyboru trybu sterowania centralą za pomocą zadajnika pomieszczeniowego QAA88.3. Są dostępne następujące tryby pracy:



TRYB CZUWANIA- wentylatory nie pracują,

AUTO

TRYB AUTO- sterowanie centralą odbywa się zgodnie z programem czasowym (mamy możliwość 12 krotnej zmiany trybu pracy centrali w ciągu doby i 4 krotnej dla planu weekendowego spośród poniżej wymienionych),



TRYB ŚWIĘTA – praca cykliczna np. 30 min pracy i 90 min przestoju (parametry nastawialne) algorytm regulacji jak dla trybu **NOC**



TRYB NOC – praca ciągła, utrzymanie temperatury zadanej nocnej 16°C, bez regulacji wilgotności, latem maksymalnie 30°C



TRYB DZIEŃ - praca ciągła, utrzymanie temperatury zadanej dziennej 20°C, regulacja wilgotności wg parametrów powietrza wywiewanego, kompensacja temperatury zadanej

Po załączeniu sterowania otwierane są przepustnice zewnętrzne i uruchamiany jest wentylator nawiewu i wywiewu. Start wentylatorów jest opóźniony o czas otwarcia przepustnic (nastawa fabryczna 60s).

Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa lub równa +5°C to następuje 5 minutowy wygrzew komory nagrzewnicy tj. otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100% i załączenie pompy obiegowej. Jeśli temperatura

zewnętrzna jest wyższa od +5°C następuje uruchomienie centrali bez dodatkowego wygrzewu (otwarcie przepustnicy i uruchomienie wentylatora).

Prawidłowa praca wentylatorów sygnalizowana jest kontrolką zieloną **PRACA WENTYLATORÓW** (H2).

Wentylatory nawiewny i wywiewny kontrolowane są czujnikami PTC, które w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury uzwojenia silnika wyłączą pracę instalacji, co jest sygnalizowane kontrolką czerwoną (H3) **AWARIA KRYTYCZNA** oraz miganiem odpowiedniego kodu awarii na wyświetlaczu zadajnika.

Pierwszym stopniem grzania jest odzysk ciepła przez wymiennik obrotowy, jako ostatni stopień grzania następuje płynneysterowanie zaworu nagrzewnicy wodnej (sygnał analogowy 0-10V).

Jeśli występuje zapotrzebowanie na chłodzenie to (przy odpowiednich warunkach) następuje odzysk chłodu na wymienniku obrotowym oraz kolejno załączenie pompy ciepła tj. pierwszy i drugi stopień chłodzenia.

Na sygnał z czujników temperatury nawiewu (TT/1-01) i wywiewu (TT/1-02) sterownik, steruje odzyskiem ciepła bądź chłodu oraz nagrzewnicą wodną oraz pracą pompy ciepła. Kanałowy czujnik temperatury nawiewu ogranicza minimalną i maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego, natomiast kanałowy czujnik temperatury wywiewu reguluje temperaturę wentylowanego pomieszczenia. Układ dąży do utrzymania temperatury nastawionej na zadajniku pomieszczeniowym. Zewnętrzny czujnik temperatury (TT/1-03) kontroluje ekonomiczne wykorzystanie sekcji grzania oraz steruje wygrzewem nagrzewnicy.

Kanałowy czujnik wilgotności powietrza wywiewanego (TT/1-02) utrzymuje stałą wilgotność wentylowanego pomieszczenia.

Presostat odzysku ciepła DPS/1-04 zabezpiecza wymiennik obrotowy przed zeszronieniem. W oparciu o pomiar ciśnienia po stronie wywiewu wymiennika następuje zmniejszanie odzysku ciepła, aż do całkowitego odszronienia lameli wymiennika. Stan ten jest sygnalizowany miganiem odpowiedniego kodu alarmu na wyświetlaczu zadajnika.

Czujnik kontroli napędu wymiennika na podstawie pomiaru temperatury za wymiennikiem po stronie nawiewnej kontroluje prawidłowość pracy napędu wymiennika.

Higrostat kanałowy (H/1-01) steruje pracą 3 nawilzaczy parowych regulując wilgotność powietrza nawiewanego.

Presostaty DPS/1-01, DPS/1-02 i DPS/1-03 kontrolują zanieczyszczenie filtrów nawiewu i wywiewu. Stan zanieczyszczenia filtra sygnalizowany jest kontrolką żółtą **AWARIA NIEKRYTYCZNA** (H4) oraz miganiem odpowiedniego kodu alarmu na wyświetlaczu zadajnika.

Gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie poniżej 7°C termostat przeciwarzamrozeniowy (TS/1-01) wyłączy pracę centrali, zamknie przepustnicę powietrza zewnętrznego oraz otworzy dopływ wody grzewczej

do nagrzewnicy. Stan ten jest sygnalizowany przez kontrolkę czerwoną **AWARIA KRYTYCZNA** (H3) oraz miganiem kodu alarmu na zadajniku pomieszczeniowym. Jeśli stan ten wystąpi 3 razy w ciągu godziny nastąpi zatrzymanie urządzenia.

Każdorazowo po usunięciu przyczyny awarii należy skasować alarm **AWARII KRYTYCZNEJ** na zadajniku pomieszczeniowym. Alarm **AWARII NIEKRYTYCZNEJ** tylko informuje a nie zatrzymuje centrali. Lista kodów alarmów jest dostępna w części dokumentacji **SYGNALIZACJA I STEROWANIE**.

Praca układu chłodniczego kontrolowana jest przez presostaty KP1, KP5, KP15, oraz termostaty zabezpieczające, zadziałanie któregośkolwiek z tych zabezpieczeń powoduje zatrzymanie sprężarki stan ten jest sygnalizowany jest lampką czerwoną na elewacji **AWARIA KRYTYCZNA** oraz wyświetleniem się odpowiedniego kodu alarmu na zadajniku. Wystąpienie alarmu układu chłodniczego nie zatrzymuje pracy centrali

- **Awaria wentylatora** – sprawdzić napęd wentylatora, zabezpieczeń termicznych silników,
- **Awaria nagrzewnicy** – sprawdzić stan nagrzewnicy, parametry czynnika grzewczego, pracę zaworu nagrzewnicy wraz z siłownikiem, szczelność przepustnic na kanałach nawiewnych,
- **Niedrożny filtr** – sprawdzić stan filtra, wymienić filtr.
- **Awaria Układu chłodniczego** – odczyt manometrów, sprawdzenie szczelności, stan zabezpieczeń termicznych, sprawdzenie presostatów

ROZDZIELNIA WYMAGA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW UKŁADU AUTOMATYKI

NUMER CENTRALI

C 11870/10

L.p.	Symbol wg schematu	Nazwa elementu	Typ elementu	Ilość	Uwagi
1.	RC	Rozdzielnica zasilająco sterownicza	R-3552/10	1	
2.	XD/1-01	Siłownik przepustnicy rec. nawiewu	AFR24	1	
3.	XD/1-02	Siłownik przepustnicy rec. wywiewu	NM24	1	
4.	DPS/1-01	Presostat filtra nawiewu	PS500	1	
5.	DPS/1-02	Presostat filtra wstępnego wywiewu	PS500	1	
6.	DPS/1-03	Presostat filtra wtórnego wywiewu	PS500	1	
7.	DPS/1-04	Presostat wymiennika	PS500	1	
8.	TT/1-01	Kanałowy czujnik temperatury nawiewu	QAM2120.040	1	
9.	TT/1-02	Kanałowy czujnik temperatury wywiewu i wilgotności	QFM2120	1	
10.	TT/1-03	Czujnik temperatury zewnętrznej	QAC22	1	
11.	TT/1-04	Zadajnik pomieszczeniowy	QAA88.3	1	
12.	TT/1-05	Czujnik kontroli napędu	QAM9020.200	1	
13.	TT/1-06	Kanałowy czujnik warunku odzysku	QAM2120.040	1	
14.	H/1-01	Higrostat kanałowy	QFM81.2	1	
15.	TS/1-01	Termostat zabezpieczający	Ranco 6m	1	
16.	XV/1-01	Zawór regulacyjny trójdrogowy nagrzewnicy wodnej + siłownik do zaworu	VXP459.25-6,3 +SSB619	1	

UWAGA !!!

Nastawy na elementach regulacyjnych należy sprawdzać i ustawiać przy dokonywaniu uruchomienia oraz podczas przeglądów okresowych

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ROZDZIELNICY

NUMER ROZDZIELNICY				R 3552/10		
L.p.	Symbol wg schematu	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Ilość	Producent
1.	-H1	Lampka syg. biała	CL-502W	24V, 2W	1	ABB
2.	-H2	Lampka syg. zielona	CL-502G	24V, 2W	1	ABB
3.	-H3	Lampka syg. czerwona	CL-502R	24V, 2W	1	ABB
4.	-H4	Lampka syg. żółta	CL-502Y	24V, 2W	1	ABB
5.	-Q1	Rozłącznik główny-komplet	OT160E3	160A	1	ABB
6.	-T1	Transformator 230/24V z zabezpieczeniem	FR 78B-23024-PS	100 VA	1	NORATEL
7.	-F1-F2	Wyłącznik nadprądowy	C32/3	32A	2	MOELLER
8.		Styki pomocnicze do wył.	Z-AHK		2	MOELLER
9.	-F3-F4	Wyłącznik silnikowy	PKZM0-32	25-32A	1	MOELLER
10.	-F5	Wyłącznik nadprądowy	C10/1	10A	1	MOELLER
11.	-F6	Wyłącznik nadprądowy	B6/1	6A	1	MOELLER
12.	-F7	Wyłącznik nadprądowy	C6/1	6A	1	MOELLER
13.	-F8-F9	Bezpiecznik rurkowy	0,5A	0,5A	4	MOELLER
13.	-F10	Bezpiecznik rurkowy	4A	4A	1	MOELLER
14.	-M1-M2	Softstart	MCI 2SC	230 V AC	2	MOELLER
15.	-K12-:K15 -K17-:K19	Przełącznik	40.52	24 V AC	7	FINDER
16.	-K11-K16	Przełącznik	55.34	24 V AC	2	FINDER
17.	-A1-A2	Sterownik	ACX36.040		2	SIEMENS
18.	-FL1-FL2	Falownik	FR-F740-00250-EC	11,0 kW	2	MITSUBISHI
19.	-K1-K2	Stycznik	DILM40-10	24 V AC	2	SAREL
20.	-KPTC	Przełącznik termiczny	CR810	400 V AC	1	F&F
21.		Wentylator+ kratka	10x10/25m3/h		2	SAREL
22.		Rozdzielnica	1200x1200x300		1	ELSTEEL

23.		Gniazdo na szynę DIN		16A	1	
24.		Grzałka + termostat		150W	1	

SYGNALIZACJA I STEROWANIE

NUMER ROZDZIELNICY

R 3552/10

Sygnalizacja odbywa się na drzwiach rozdzielnic i na wyświetlaczu zadajnika pomieszczeniowego

- H1 Zasilanie sterowania (biała lampka)
- H2 Praca wentylatorów (zielona lampka)
- H3 Awaria krytyczna (czerwona lampka)
- H4 Awaria niekrytyczna (żółta lampka)

Q1 Zasilanie sterowania

ZADAJNIK POMIESZCZENIOWY

QAA88.3

Lista kodów alarmów:

- 1 Brudny filtr
- 2 Szronienie wymiennika
- 4 Awaria napędu wymiennika
- 8 Awaria wentylatora (spręż, termik)
- 16 Alarm przeciwzamrożeniowy
- 32 Awaria sprężarki (termik)
- 64 Alarm pompy ciepła, niewłaściwe ciśnienie freonu

Każdy inny kod alarmu jest sumą jest sumą nakładających się powyżej kodów

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NAZWA URZĄDZENIA	Rozdzielnica zasilająco-sterująca
NUMER URZĄDZENIA	R 3552/10
NUMER CENTRALI	C 11870/10

1. Producent wyrobu:
Clima-Produkt Sp. z o.o. 83-032 Pszczółki, ul. Sportowa 33

2. Nazwa wyrobu:
Rozdzielnica zasilająco sterująca

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Przeznaczona jest do sterowania centrali wentylacyjnej

4. Dokumenty odniesienia:
Norma: **PN-EN 60439-1:2003**
PN-EN 60204-1:2001

EN 60439-1:1999
EN 60204-1:1997+AC:1998

5. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

6. Powyższa deklaracja stanowi Deklarację CE

KARTA OBSŁUGI ROZDZIELNICY

1. Data podłączenia		
2. Imię i nazwisko osoby wykonującej podłączenie		Uprawnienia nr:
3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do obsługi		

Wykonana czynność	Data	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis

Jako obowiązujące uważa się Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986 „W sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych”
Oględziny rozdzielnic.

Należy dokonywać, co kwartał w zakresie:

- Sprawdzenia stanu napisów i oznaczeń
- Sprawdzeniu stanu łączników i przewodów
- Sprawdzeniu stanu elektrycznych połączeń śrubowych

Wynik oględzin powinien być odnotowany w KARCIE OBSŁUGI ROZDZIELNICY

Oględziny powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

Przeglądy rozdzielnic.

Należy przeprowadzać, co 6 miesięcy w zakresie:

- Oględzin opisanych powyżej
- Pomiaru prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej
- Sprawdzenia napięć na odbiorniki energii elektrycznej
- Sprawdzenia działania zainstalowanych zabezpieczeń
- Sprawdzenia prawidłowości nastaw zabezpieczeń
- Kontroli sygnalizacji i przetestowanie układu automatyki
- Kontroli parametrów nastawionych na sterowniku
- Dokręcenie zacisków aparatów i przyłączy (w stanie bez napięciowym)

Wynik przeglądu powinien być odnotowany w KARCIE OBSŁUGI ROZDZIELNICY

Clima-Produkt Sp. z o.o.
ul. Żuławska 6, 83-032 PSZCZÓŁKI
Regon 192794956 KRS 0000135132 NIP 586-20-93-752
Bank WBK S.A. nr konta 291090110200000000100327069
www.climaprodukt.com



KARTA ZGŁOSZENIA AWARII

Jako załącznik na następnej stronie

RYSUNKI TECHNICZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZADAJNIKA QAA88.3


Wykorzystanie

Zadajnik pomieszczeniowy QAA88.3 jest podłączany do interfejsu PPS2 sterownika ACX36 i może być wykorzystany do następujących czynności:

- Sterowanie układem wentylacji przez użytkownika
- Pomiar temperatury w pomieszczeniu poprzez wbudowany czujnik (zależne od aplikacji)

Funkcje poszczególnych elementów

Poniższy obrazek pokazuje zadajnik pomieszczeniowy QAA88 z ponumerowanymi poszczególnymi elementami:



Opis poszczególnych elementów zadajnika pomieszczeniowego

ZADAJNIK POMIESZCZENIOWY		QAA88.3
Numer	Element / funkcja	
1	Wyświetlacz LCD: -Wyświetlanie temperatury z czujnika zadajnika -Wyświetlanie punktu zadanego w trakcie zmiany -Wyświetlanie parametrów i ich wartości -Wyświetlanie statusu alarmowego (jeśli został zaprogramowany w SAPRO)	
2	Przyciski + / - Służą do wprowadzania i korekty niektórych parametrów sterownika	
3	Wyświetlanie trybu pracy (biegu wentylatora)	
4	Przyciski lewy / prawy (ENTER/ ANULUJ) Wybór aktualnego trybu pracy (biegu wentylatora)	
5	Wyświetlanie aktualnej sekwencji sterowania: Grzanie, chłodzenie lub strefa martwa (grzanie i chłodzenie nieaktywne)	

Wybór trybu pracy

Zmiana trybu pracy sterownika jest dokonywana przy pomocy przycisków zlokalizowanych poniżej wyświetlacza. Tryb pracy układu jest sygnalizowany znacznikiem pojawiającym się na wyświetlaczu nad danym symbolem. Pojedyncze naciśnięcie lewego przycisku powoduje przesunięcie znacznika o jedną pozycję w lewo; analogiczna sytuacja występuje dla prawego przycisku.

Wybrane ustawienia są wprowadzane do aplikacji automatycznie.

Zmiana temperatury zadanej

Podczas normalnej pracy centrali na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura z czujnika wiodącego (pomieszczenia). Zmiana temperatury zadanej odbywa się poprzez naciskanie przycisków +/- (zakres nastawy 15-:-25°C).

Sygnalizacja awarii

Stany alarmowe są wyświetlane w postaci migającego naprzemiennie kodu alarmu (patrz rozdział Sygnalizacja i sterowanie w dokumentacji rozdzielnic) i aktualnej temperatury pomieszczenia.

Podstawowe funkcje zadajnika dostępne dla użytkownika

Wejście w tryb umożliwiający dostęp do podstawowych nastaw użytkownika jest możliwy po naciśnięciu następującej kombinacji przycisków: jednocześnie dwa przyciski znajdujące się pod wyświetlaczem zadajnika oraz przycisk minus znajdującego się po prawej stronie wyświetlacza na okres minimum 5s. Nastąpi wygaśnięcie wyświetlacza. Wciskamy dwukrotnie przycisk minus. Wyświetli się poziom n0. Aby móc przeglądać strony bez wprowadzania zmian w pracy układu przy pomocy przycisków +/- przejść do poziomu n2 i zatwierdzić wybór przyciskiem Enter (poziom diagnosty D).

Aby przejść w tryb nastaw użytkownika należy przejść do poziomu n3 (poziom użytkownika U). Po chwili wyświetli się strona P1 (patrz lista stron). Uzyskujemy dostęp do podstawowych nastaw użytkownika. Po poszczególnych stronach poruszamy się przyciskami +/- . Nastawy zatwierdzamy przyciskiem Enter, powrót do poprzedniego menu następuje przez wciśnięcie Anuluj. Na tym poziomie mamy możliwość skasowania alarmów awarii krytycznych, ustawienie harmonogramu dobowego trybów pracy centrali a także nastawę zegara czasu rzeczywistego.

Kasowanie alarmów

Po usunięciu przyczyny awarii należy wejść na stronę P1, a następnie przy pomocy przycisku +/- zmienić wartość 0, która wyświetli się na 1, a następnie wcisnąć Enter.

Harmonogram czasowy

Aby zaprogramować harmonogram pracy centrali należy w pierwszej kolejności ustawić aktualny kalendarz. Następnie zdefiniować pierwszy punkt pracy przez podanie zdarzenia (trybu pracy patrz dokumentacja rozdzielnic) i czasu rozpoczęcia tego zdarzenia. Tak postępujemy dla kolejnych punktów, przy których następuje zmiana trybu pracy. Podobnie przebiega ustawianie pracy weekendowej, z tym że należy każdy punkt pracy zakończyć przez podanie dnia i czasu wyłączenia. Poza planem weekendowym centrala będzie pracować wg planu dobowego (o ile został ustawiony).

Lista stron zadajnika pomieszczeniowego

STR.	OPIS	POZIOM DOSTĘPU	ZAKRES	NASTAWA FABRYCZNA	NASTAWA UŻYTKOWNIK
P1	kasowanie awarii	SDU	0- 1-RESET		
P2	PLAN DOBOWY: zdarzenie_1: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P3	PLAN DOBOWY: zdarzenie_1: CZAS	SDU	24h	00:00	
P4	PLAN DOBOWY: zdarzenie_2: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P5	zdarzenie_2: CZAS	SDU	24h	00:00	
P6	PLAN DOBOWY: zdarzenie_3: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P7	zdarzenie_3: CZAS	SDU	24h	00:00	
P8	PLAN DOBOWY: zdarzenie_4: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P9	PLAN DOBOWY: zdarzenie_4: CZAS	SDU	24h	00:00	

P10	PLAN DOBOWY: zdarzenie_5: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P11	PLAN DOBOWY: zdarzenie_5: CZAS	SDU	24h	00:00	
P12	PLAN DOBOWY zdarzenie_6: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P13	PLAN DOBOWY: zdarzenie_6: CZAS	SDU	24h	00:00	
P14	PLAN DOBOWY: zdarzenie_7: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P15	PLAN DOBOWY: zdarzenie_7: CZAS	SDU	24h	00:00	
P16	PLAN DOBOWY: zdarzenie_8: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P17	PLAN DOBOWY: zdarzenie_8: CZAS	SDU	24h	00:00	
P18	PLAN DOBOWY: zdarzenie_9: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P19	PLAN DOBOWY: zdarzenie_9: CZAS	SDU	24h	00:00	
P20	PLAN DOBOWY: zdarzenie_10: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P21	PLAN DOBOWY: zdarzenie_10: CZAS	SDU	24h	00:00	
P22	PLAN DOBOWY: zdarzenie_11: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P23	PLAN DOBOWY: zdarzenie_11: CZAS	SDU	24h	00:00	
P24	PLAN DOBOWY: zdarzenie_12: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P25	PLAN DOBOWY: zdarzenie_12: CZAS	SDU	24h	00:00	
P26	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	

Clima-Produkt Sp. z o.o.
ul. Żuławska 6, 83-032 PSZCZÓŁKI
Regon 192794956 KRS 0000135132 NIP 586-20-93-752
Bank WBK S.A. nr konta 29109011020000000100327069
www.climaprodukt.com



ISO 9001



AC 014
Akredytacja PCA



P27	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P28	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: CZAS ZAŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P29	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 1: DZIEŃ WYŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P30	PLAN WEEKENDOWY:zdarzenie 1: CZAS WYŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P31	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P32	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P33	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: CZAS ZAŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P34	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: DZIEŃ WYŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P35	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 2: CZAS WYŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P36	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P37	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P38	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: CZAS ZAŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	

P39	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: DZIEŃ WYŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P40	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 3: CZAS WYŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P41	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: STAN	SDU	0-STOP 1-TRYB ŚWIĘTA 2-TRYB NOC 3-TRYB DZIEŃ	0	
P42	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: DZIEŃ ZAŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P43	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: CZAS ZAŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P44	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: DZIEŃ WYŁĄCZENIA	SDU	0-PONIEDZIAŁEK 1-WTOREK 2-ŚRODA 3-CZWARTEK 4-PIĄTEK 5-SOBOTA 6-NIEDZIELA		
P45	PLAN WEEKENDOWY: zdarzenie 4: CZAS WYŁĄCZENIA	SDU	24h	00:00	
P50	temperatura pomieszczenia	SD	-	-	-
P51	temperatura zewnętrzna	SD	-	-	-
P52	temperatura kontroli napędu wymennika	SD	-	-	-
P53	wilgotność pomieszczenia	SD	-	-	-
P54	wysterowanie nagrzewnicy wodnej	SD	-	-	-
P55	wysterowanie pompy nagrzewnicy wodnej	SD	-	-	-
P56	wysterowanie wymiennika obrotowego	SD	-	-	-
P57	wysterowanie napędu wymennika	SD	-	-	-
P58	status pracy pompy ciepła	SD	0-stop 1-grzanie 2-chłodzenie	-	-
P59	wysterowanie sprężarek pompy ciepła	SD	-	-	-
P60	wizualizacja presostatów KP1 i KP5	SD	-	-	-

P61	wysterowanie nawilżacza 1	SD	-	-	-
P62	wysterowanie nawilżacza 2	SD	-	-	-
P63	wysterowanie nawilżacza 3	SD	-	-	-
P64	wysterowanie silników wentylatorów	SD	-	-	-
P65	wysterowanie przepustnic zewnętrznych	SD	-	-	-
P70	wybór miejsca sterowania	S	0 - BMS 1 - LOKALNE	0	
P71	współczynnik proporcjonalności "KP" dla nagrzewnicy wodnej	S	0-:-20	5	
P72	czas całkowania "TN" dla nagrzewnicy wodnej	S	0-:-500	60	
P73	czas wygrzewu nagrzewnicy wodnej	S	0-:-600	300	
P74	temperatura wygrzewu nagrzewnicy wodnej	S	0-:-10	7	
P75	stopień otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej	S	0-:-100	30	
P76	temperatura otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej	S	0-:-10	5	
P77	współczynnik proporcjonalności "KP" dla odzysku ciepła	S	0-:-20	7	
P78	czas całkowania "TN" dla odzysku ciepła	S	0-:-500	180	
P79	współczynnik proporcjonalności "KP" dla odzysku chłodu	S	-20-:-0	-7	
P80	czas całkowania "TN" dla odzysku chłodu	S	0-:-500	180	
P81	warunek odzysku ciepła/chłodu	S	0-:-10	5	
P82	współczynnik proporcjonalności "KP" pompy ciepła - grzanie	S	0-:-20	2	
P83	czas całkowania "TN" dla pompy ciepła - grzanie	S	0-:-500	60	
P84	współczynnik proporcjonalności "KP" pompy ciepła - chłodzenie	S	-20-:-0	-2	
P85	czas całkowania "TN" dla pompy ciepła - chłodzenie	S	0-:-500	60	
P86	minimalna temp. zewnętrzna dla pompy ciepła w trybie chłodzenia	S	10-:-25	15	
P87	opóźnienie załączenia pompy ciepła, przełączanie grzanie/chłodzenie	S	1-:-15	3	
P88	współczynnik proporcjonalności "KP" dla nawilżacza 1	S	0-:-20	2	
P89	czas całkowania "TN" dla nawilżacza 1	S	0-:-500	240	

P90	współczynnik proporcjonalności "KP" dla nawilżacza 2	S	0-:-20	2	
P91	czas całkowania "TN" dla nawilżacza 2	S	0-:-500	240	
P92	współczynnik proporcjonalności "KP" dla nawilżacza 3	S	0-:-20	2	
P93	czas całkowania "TN" dla nawilżacza 3	S	0-:-500	240	
P94	temperatura zadana "BAZOWA" dla trybu DZIEŃ	S	10-:-35	20	
P95	kompensacja: punkt początkowy (temp. zew.)	S	15-:-40	26	
P96	kompensacja: punkt końcowy (temp. zew.)	S	15-:-40	30	
P97	kompensacja: zmiana (temp. zad.)	S	0-:-10	3	
P98	temperatura zadana dla trybu NOC	SDU	10-:-35	16	
P99	wilgotność zadana dla trybu DZIEŃ	SDU	30-:-80	55	
P100	czas pracy centrali dla trybu ŚWIĘTA	SDU	0-:-120	30	
P101	czas przestoju centrali dla trybu ŚWIĘTA	SDU	0-:-120	90	
P102	czas opóźnienia załączenia wentylatorów	S	0-:-300	60	
P103	aktualny kalendarz: zegar	SDU			
P104	aktualny kalendarz: dzień + miesiąc	SDU			
P105	aktualny kalendarz: rok	SDU			
P106	korekta wskazań czujnika temperatury pomieszczenia	SDU	-10.0-:-10.0	0.0	
P107	korekta wskazań czujnika temperatury nawiewu	SDU	-10.0-:-10.0	0.0	
P108	korekta wskazań czujnika temperatury zewnętrznej	SDU	-10.0-:-10.0	0.0	
P109	korekta wskazań czujnika kontroli odzysku	SDU	-10.0-:-10.0	0.0	
P110	KOD aktywacji trybu "serwis"	S	50 -:- 150	0	
P111	serwis "X1"	S	0 -:- 50	0	
P112	serwis "X2"	S	-50 -:- 80	0	
P113	serwis "X3"	S	-50 -:- 80	0	
P114	serwis "X4"	S	-35 -:- 100	0	
P115	serwis "X5"	S	0 -:- 100	0	
P117	serwis "X7"	S	0 -:- 1	0	
P118	serwis "X8"	S	0 -:- 1	0	
P119	serwis "D1"	S	0 -:- 1	0	

P120	serwis "D2	S	0 :- 1	0	
P121	serwis "D3	S	0 :- 1	0	
P122	serwis "D4	S	0 :- 1	0	
P123	serwis "D5	S	0 :- 1	0	
P124	serwis "Y1	S	0 :- 100	0	
P125	serwis "Y2	S	0 :- 100	0	
P126	serwis "Q1	S	0 :- 1	0	
P127	serwis "Q2	S	0 :- 1	0	
P128	serwis "Q3	S	0 :- 1	0	
P129	serwis "Q4	S	0 :- 1	0	
P130	serwis "Q5	S	0 :- 1	0	
P131	serwis "Q6	S	0 :- 1	0	
P132	serwis "X8 A2	S	0 :- 100	0	
P133	serwis "Y1 A2	S	0 :- 100	0	
P134	serwis "Y2 A2	S	0 :- 100	0	
P135	serwis "Q1 A2	S	0 :- 1	0	
P136	serwis "Q5 A2	S	0 :- 1	0	
P137	serwis "Q6 A2	S	0 :- 1	0	

*S- Serwis, D- Diagnosta, U- Użytkownik (pozostałe strony w tej tabeli są dostępne dla osób o wyższym poziomie dostępu niż użytkownik)

Menu serwisowe (pełny poziom SDU), dzwonić pod nr 058 692 09 24

Umożliwia dostęp do wszystkich parametrów. Dodatkowo w parametrach serwisowych jest możliwość zasymulowania pracy każdego z wejść sterownika. Aby zasymulować pracę wejścia, należy wejść w parametr 100 – a następnie wpisać nr parametru powiązanego z danym wejściem. Przykładowo pracę wejścia „X2” odpowiadającego za wskazania temperatury przez kanałowy czujnik temperatury nawiewu, można zasymulować wpisując w parametr 100 wartość 102 i ją zatwierdzić. Następnie przejść do parametru 102 i wpisać pożądaną wartość spośród zdefiniowanego zakresu parametru. Po zakończeniu symulacji należy dezaktywować tryb serwisowy przez wpisanie w parametr 100 liczby różnej od numeru parametrów służących do symulacji, np. „123”

Osoba korzystająca z pracy parametrów serwisowych ponosi pełną odpowiedzialność za pracę centrali, gdyż nieumiejętne korzystanie z tej funkcji może spowodować jej uszkodzenie


OPIS ZMIENNYCH SIECIOWYCH

OPIS ZMIENNYCH SIECIOWYCH (WEJŚCIA)			
OPIS	NAZWA	TYP	UWAGI
Temperatura zadana dla trybu DZIEŃ	nviTemp00	SNVT_temp_p	
Temperatura zadana dla trybu NOC	nviTemp01	SNVT_temp_p	
Wilgotność zadana dla trybu DZIEŃ	nviPerc00	SNVT_lev_count	
RESET alarmu	nviResetAlarm	SNVT_switch	Możliwość zdalnego zresetowania syg. alarmu po uprzednim usunięciu przyczyn jego wystąpienia
Sterowanie trybami pacy	nviUniState2	SNVT_state	0 - STOP 1 - TRYB ŚWIĘTA 2 - TRYB NOC 3 - TRYB DZIEŃ

OPIS ZMIENNYCH SIECIOWYCH (WYJŚCIA)			
OPIS	NAZWA	TYP	UWAGI
Temperatura pomieszczenia	nvoTemp00	SNVT_temp_p	
Temperatura nawiewu	nvoTemp01	SNVT_temp_p	
Temperatura zewnętrzna	nvoTemp02	SNVT_temp_p	
Temperatura napędu kontroli wymiennika	nvoTemp03	SNVT_temp_p	
Wilgotność pomieszczenia	nvoPerc00	SNVT_lev_count	
Wysterowanie nagrzewnicy wodnej	nvoPerc01	SNVT_lev_count	
Wysterowanie wymiennika obrotowego	nvoPerc02	SNVT_lev_count	
Wysterowanie nawilżacza 1	nvoPerc03	SNVT_lev_count	
Wysterowanie nawilżacza 2	nvoPerc04	SNVT_lev_count	
Wysterowanie nawilżacza 3	nvoPerc05	SNVT_lev_count	
Wyjścia/wejścia cyfrowe	nvoUniState1	SNVT_state*	D10 - ster. silników wentylatorów D11 - ster. sprężarki nr1 pompy ciepła D12 - ster. pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej

			DI3 - ster. sprężarki nr2 pompy ciepła DI4 - ster. przepustnic zewnętrznych DI5 - syg. potrzeby chłodzenia pompy ciepła DI6 - ster. napędu wymiennika obrotowego DI7 - aw. krytyczna DI8 - aw. niekrytyczna
ALARMY	NvoAlarm	SNVT_state*	DI0 - uwaga niedrożny filtr powietrza DI1 - szronienie wymiennika obrotowego DI2 - awaria napędu wymiennika obrotowego DI3 - awaria napędu wentylatora (termik) DI4 - alarm przeciwzamarzaniowy DI5 - awaria sprężarek pompy ciepła DI6 - niewłaściwe ciśnienie freonu pompy ciepła

* w zależności od programu konfiguracyjnego sieci LON Works może nastąpić symetryczne odwrócenie bit



Zasilanie 3-50Hz, 400V
Moc: 60,0 kW
In= 134 A

Silnik went. naw.
Sg 160L-6
Moc: 11,0 kW

Sprężarka (S1)
MTZ160-4
Moc: 18,5 kW

Sprężarka (S2)
MTZ160-4
Moc: 18,5 kW

Zasilanie fal.(FL3)
napędu wymiennika
Moc: 0,37 kW

Kontrola
kolejności
i zaniku faz


UWAGA !!!
Dobór przewodu zasilającego rozdzielnicę nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.
Został dobrany zalecany przekrój. Dobór zasilania jest przedmiotem osobnej dokumentacji
wg projektu zasilania elektrycznego.




PP - PUSZKA POŁĄCZENIOWA


Tytuł: **Schemat zasadniczy sterowania**
Typ układu automatyki:

R-3552/10 C-11870/10
Strona: 1/8
Data: 01/2011
Podz: Nr arch: Nr koi:






Syg. 0-10V
sterowanie
nawilż. nr 3
(ELMC90)



Podłączenie napędu
wymiennika obrotowego



Motoreduktor
WMI 25 1/20 56B14
Moc: 0,37 KW



[illegible]


Diagram showing the wiring connections for the Danfoss KP15 pressure switch and its associated thermostat. The top part shows a terminal block with 10 terminals, labeled 1 to 10, with a "-X3" label on the left. Below the terminals, there are five connection points, each labeled "2 x 1,0mm".

The connections are as follows:

- Connection 1: 2 x 1,0mm wires connected to terminals 1 and 2.
- Connection 2: 2 x 1,0mm wires connected to terminals 3 and 4.
- Connection 3: 2 x 1,0mm wires connected to terminals 5 and 6.
- Connection 4: 2 x 1,0mm wires connected to terminals 7 and 8.
- Connection 5: 2 x 1,0mm wires connected to terminals 9 and 10.

Below each connection point, there is a schematic diagram of the component it connects:

- Presostat KP-1S (niskie ciś.)**: A schematic showing a switch with terminals 1, 2, 3, and 4.
- Termostat zabezpieczający (S1)**: A schematic showing a switch with terminals 1 and 2.
- Presostat KP15 niskiego i wysokiego ciśn. DANFOSS**: A schematic showing a switch with terminals A, B, C, and D.
- Presostat KP-5S (wysokie ciś.)**: A schematic showing a switch with terminals 1, 2, 3, and 4.
- Termostat zabezpieczający (S2)**: A schematic showing a switch with terminals 1 and 2.



Strona:
1/2

Typ układu automatyki:

Data.:	01'2011
--------	---------

Podz:	
-------	--

Nr arch.:	
-----------	--

Nr kol.:	
----------	--

Lista zaciskowa X2

